



Bemærk at den fulde last kun må være på hver anden bjælke. Hvis der skal være last på hver bjælke, må der kun være halv last på 800 kg i hvert flyvepunkt. I mellembygningen må der være 800 kg i hvert flyvepunkt.

**GODKENDT**  
 Beregningsskemaet i Odense, d. 22.01.07  
 E. B.  
 KRISTIAN DORFF PETERSEN

**Tilbagetrukket Scene uden stole på gulvet**  
 Odense Idrætshal  
 Stoleopsætningsplan  
 Ophænges sammen med brandplaner

Antal stole:	
Gulv + scene	1350
Tribuner	1638
Handicap	12
I alt	3000 - total max. 3000 personer